

**Veřejné vnitrostátní letiště/
Neveřejné mezinárodní letiště
Public domestic aerodrome/
Private international aerodrome**

LKBE - BENEŠOV

1	Umístění/Location	5,6 km SSW Benešov
2	Provozní použitelnost/Operational availability	VFR den/day
	Druhy letadel/Aircraft types	letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla (viz. 13.6), volné balony aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft (see 13.6), free balloons
3	Provozní doba/Operational Hours	1 APR - 31 OCT 0800-1500 1 NOV - 15 DEC 0900-1300 6 JAN - 31 MAR 0900-1300 jinak/otherwise O/R 24 HR předem/ in advance
		4

5	Provozovatel letiště/Aerodrome operator	Letiště Benešov
✉ Letiště Benešov, 257 51 Bystřice, ☎/📠 +420 317 793 330, ✉ letiste.benesov@atlas.cz		
Další spojení/ Next contacts	AFIS (privat Jaromír Fatka) ☎ +420 317 793 817, 📞 +420 603 594 623	
	Aeroklub Benešov 📞 +420 317 783 097, ing. Jiří Maštovský 📞 +420 602 313 464	
	Bemoair ☎/📠 +420 317 793 529, ✉ bemoair@c-box.cz	
	F-air ☎/📠 +420 317 793 820, ✉ f-air@f-air.cz	

6	Druhy paliva/Fuel grades	letecký benzín/aviation petrol NATURAL 95 oct., AVGAS 100LL
7	Druhy olejů/Oil grades	ELF 100 AD, AEROSHELL W100, 15W 50
8	Hangárování/Hangar space	O/R
9	Opravy/Repairs	O/R
10	Ubytování/Accommodation	na letišti omezeně/at aerodrome limited, Bystřice 2 km, Benešov 7 km
11	Restaurace/Restaurant	restaurace na letišti/restaurant at the airport
12	Doprava/Transportation	bus, vlak/train Bystřice 1,5 km, taxi O/R

**13. PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO
LETOVÉHO PROVOZU**

13.1 Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy.

13.2 V zimním období není zajištěno odklízení sněhu.

**13. LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
AND RESTRICTIONS**

13.1 Information about this AD is not updated by NOTAMs.

13.2 Snow clearance is not provided in the winter season.



13.3 Vzhledem k travnatému povrchu RWY možnost omezení po větších deštích.

13.4 RWY 09 je možno pro vzlet použít pouze se souhlasem dispečera AFIS. Při vzletu z RWY 09 točte doleva na kurz 045°, při vzletu z 24 doprava na kurz 270° z důvodu vyhnutí se obcím.

13.5 V Letištní provozní zóně (ATZ) obléhat zástavbu s odstupem 300 m nebo ve výšce MNM 2 625 ft/ 800 m AMSL.

13.6 Provoz sportovních létajících zařízení a volných balónů povolen pouze po předchozím souhlasu provozovatele AD.

13.7 Severně od RWY 06/24 možný provoz modelářů.

13.8 Letištní okruhy:

- RWY 06, 09 - levé
- RWY 24, 27 - pravé

kluzáky

- RWY 06, 09 - pravé
- RWY 24, 27 - levé

13.8.1 Výška letu po okruhu je 2296 ft/700 m AMSL.

13.9 Hluková omezení

13.9.1 Z hlukových důvodů je denní počet startů omezen na 80 a koordinován provozovatelem AD.

13.9.2 Vlečné letouny nesplňující hlukové požadavky provozovatele AD mohou provozovat pouze s jeho souhlasem.

13.10 Překážky

- Ochranné pásmo zdroje pitné vody a WDI 100 m severozápadně od TWR.
- Cesta vně hranice letiště s pohybem osob a vozidel.

13.11 Zákaz provozu letadel bez obousměrného radiového spojení. Přílety a odlety bez rádia možné pouze po dohodě s dispečerem AFIS při dodržení stanovených postupů.

13.12 Vlečení transparentů na letišti. Místo pro zachycení a odhození transparentů mezi stanicí leteckých pohonných hmot a RWY 09/27.

14. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

14.1 AFIS v anglickém jazyce na vyžádání 24 HR předem.

13.3 Traffic reduction can be expected after prolonged rains due to grassy RWY surface.

13.4 RWY 09 can be used for take-offs with the approval of AFIS officer only. After take-off from RWY 09 turn left heading 045° and after take-off from RWY 24 turn right heading 270° in order to avoid the villages.

13.5 In Aerodrome Traffic Zone (ATZ) avoid flying in a distance less than 300 m from villages or fly in MNM altitude 2 625 ft/ 800 m AMSL.

13.6 Sporting flying equipment (ultralight ACFT) and free balloons operation is the subject of prior agreement with AD operator only.

13.7 The model aircraft operation is possible north of RWY 06/24.

13.8 The traffic circuits:

- RWY 06, 09 - left hand
- RWY 24, 27 - right hand

gliders

- RWY 06, 09 - right
- RWY 24, 27 - left

13.8.1 The traffic circuit altitude is 2296 ft/ 700 m.

13.9 Noise abatement

13.9.1 As a result of noise abatement the daily number of take offs is reduced to 80 and coordinated by AD operator.

13.9.2 Towing aircraft not complying with the noise limitation of AD operator can operate with AD operator agreement only.

13.10 Obstacles

- A drinking water source protective zone and WDI 100 m northwest from TWR.
- A road outside of aerodrome boundary with movement of persons and vehicles.

13.11 The aircraft operation without two-way radio communication is prohibited. Arrivals and departures without radio equipment are possible only by agreement with AFIS officer in accordance with the assigned procedures.

13.12 Banners are towed from the aerodrome. The place for hitch and dropping of banners is between the fuel station and RWY 09/27.

14. ADDITIONAL INFORMATION

14.1 AFIS in English language O/R 24 HR in advance.

14.2 Celní a pasové odbavení

- a) vyžádání u provozovatele musí obsahovat následující údaje:
datum letu, předpokládanou hodinu příletu-odletu, let odkud-kam, poznávací značku letadla, jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost všech osob na palubě.
- b) nebude propuštěno obchodní zboží a neobchodní zboží nad hodnotu 6000 Kč.

14.3 Možnost získat předběžné informace AFIS na FREQ 134,825 MHz po dvouteřinovém zaklíčování.

14.4 Informace a nařízení provozovatele AD jsou k dispozici na www.benesov-info.cz.

14.2 Customs and immigration clearance

- a) request at AD operator shall contain the following information:
date of flight, estimated hour of arrival-departure, flight route (departure-destination), registration mark of ACFT with crew and passengers names, dates of birth and nationalities.
- b) commercial and uncommercial goods above value of 6000 CZK will not be admitted.

14.3 A preliminary AFIS information can be received on FREQ 134,825 MHz after two seconds of keying.


14.4 Information and regulations of AD operator are available on www.benesov-info.cz.

Záměrně nepoužito
Intentionally Left Blank

ARP **49°44'27"N** **ELEV**
14°38'41"E **1322 ft/403 m**

BENEŠOV INFO 118,000

AERODROME CHART



RWY	MAGNETIC DIRECTION	DIMENSIONS OF RWY	STRENGTH	TORA	TODA	ASDA	LDA
06	060°	730 x 60	5700 kg/0,7 MPa	730	760	730	730
24	240°	730 x 60	5700 kg/0,7 MPa	730	760	730	730
09	087°	750 x 60	5700 kg/0,7 MPa	750	780	750	750
27	267°	750 x 60	5700 kg/0,7 MPa	750	780	750	750



ELEV
1322 ft / 403 m

BENEŠOV INFO 118,000

VISUAL OPERATIONS CHART
BENEŠOV

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES IN FEET/METRES
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METRES

